# ソフトウェアの更新方法 Ver4 本操作を行う前に、ユーザーエクスポート・履歴エクスポートを必ず行ってください。

①USBメモリを用意する。 ※対応フォーマット <u>FAT32</u> または <u>NTFS</u> ※対応USB <u>Ver.2.0</u> または <u>Ver.3.0</u>

②USBメモリ内に、最新のソフトウェアを入れる。 ※ファイル名が【update.apk】に なっていることを確認してください。

📄 update.apk

③本体にUSBを差し込む。









- ④本体の電源を入れ、下記の画面で文言を設定し、 "次へ"を選択する。
- ※下記画面が表示されていない場合は⑥へ

(k3399-a	選択してください	-	×
	中文简体		
	中文繁体		
	English		
~	日本語		
	한국어		
	عربي		
	русский язык		
	français		
	Español		
	German		
	次へ		

⑤下記の画面で "スタンドアロン" を選択し、 "確認" を選択する。



⑥待機画面右上のサーモアイコンを長押しする。



⑦管理者パスワードを入力し、 ※初期パスワード: 123456 を選択する。

A3399-86   管理者パスワード   2022-05-13 月曜日	- 0 X
	67674
	3
4 5 7 8	6 9
× 0 (	

#### ⑧設定画面を開き、"設定管理"を選択する。

• 463999 ←	設定管理	- 0 X
2	ユーザー登録	>
	車番管理	>
<b>6</b> 7	管理者登録	>
2	履歷	>
	顏認証設定	>
÷.	検温設定	>
Ϋ́	設定管理	>
ĝ	端末設定	>

⑨ "ソフトウェアの更新"を選択する。

9.2209-a1	>
← 設定管理	
管理者バスワードの変更	>
言語の切り替え	日本語 >
アルコール濃度設定	0.15 >
口ゴ変更 🎯	
スクリーンセーバーの設定 🔮	
スクリーンセーバー待ち時間(利	¢) 30 ک
ソフトウエアの更新 🔮	FaceAC-KS-A1.5.25-X4 >
工場出荷時に戻す	スタンドアロン 〉
保存	

#### ⑩画面中央にメッセージが出るため、 "確認"を選択する。

更新メッセージ ソフトウェアを更新しますか?	
キャンセル 確認	

## ⑪更新が完了すると、自動で再起動される。



12一度電源を抜き、再度電源を入れる。

13設定画面を開き、"端末設定"を選択する。

# 163399	al	– D X
÷	設定管理	
20	ユーザー登録	>
	車番管理	>
<b>6</b>	管理者登録	>
2	履歷	>
	顏認証設定	>
	検温設定	>
<b>₿</b> ₿	設定管理	>
ĝ	端末設定	>

### ⑭更新した目的のVer.になっているか確認する。

▲ ##士桂和	-		>
SDK/バージョン			
V3.10.3			
APPパージョン release FaceAC-KS-A1.5.25-X4			
Androidパージョン Android 7.1.2			
Firmwareパージョン rk3399_all-YT19.2-L02-C01-U06-eng.ygkj.202112	24.093320	release	
SN			
YGKJA2011111088			
WIFI MAC			
C0:84:7D:AD:AC:94			
ETHERNET MAC			
8A:C0:E8:C6:B9:48			