



初期設定方法 <顔認証サーマルカメラ>

設定画面を開く

- ①待機画面右上のサーモアイコンを長押しする。



- ②管理者パスワードを入力し、 を選択する。
※初期パスワード：123456



- ③設定画面が表示される。



ユーザー登録を行う

- ①設定画面を開き、“ユーザー登録”を選択する。



- ②画面右上の人型アイコンを選択する。



- ③登録者の情報を入力する。
顔写真の登録はアイコンを選択し写真撮影を行う。
※必須：登録者名・登録者番号・顔写真
任意：電話番号・性別
入力できたら、“登録”を選択する。



- ④登録が完了すると画面中央にメッセージが出るため、必要に応じて選択する。
戻る：ユーザー一覧画面
連続登録：ユーザー登録画面

