

設定方法 <アルコール検知器>

測定モード切替

2種類からモードを選択することができます。

簡易測定モード

約3秒で測定が完了します。

精確測定モード

約6秒で測定が完了します。

簡易測定モードに比べ、より精確に測定ができます。

- ①USBに接続し、本体の電源をつける。



- ②電源ボタンを1回押し、選択ボタンでモードを選択し、電源ボタン（決定ボタン）を押す。



- ③選択したモードにより、
呼気採取用プラスチック部品を変えてください。

<簡易測定モード>



<精確測定モード>



オフタイマー設定

- ①USBに接続し、本体の電源をつける。



- ②選択ボタンを押し、【自動オフ設定】にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す。



- ③選択ボタンを押し、【自動オフ設定】にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す。



- ④無操作から何分後に電源オフにするか、
選択ボタンを操作し、決定ボタンを押す。

